

Varenr. 11070

Udskiftning af Aduro-tronic trykcylander:

Pakken indeholder:

1 stk. Aduro-tronic trykcylander



Vejledning

1. Hvis brændeovnen har skuffe, afmonteres denne ved at klikke skuffen af skinnerne
2. Patronen afmonteres ved at fjerne messingmøtrikken for enden af patronen (10 mm. møtrik)
3. Patronen kan nu afmonteres uden brug af værktøj.
4. Den nye patron sættes på plads og messingmøtrikken monteres og spændes (For at spænde møtrikken helt er det nødvendigt at holde kontra med en spidstang på stangen i midten af patronen).



Modellnr. 11070

Austausch der Aduro-tronic Patrone:

Paketinhalt:

1 Stck. Aduro-tronic Patrone



Anleitung

1. Wenn der Ofen mit einer Schublade ausgestattet ist, muss diese erst entfernt werden, damit es einen freien Zugang zu der Automatik gibt.
2. Um die Patrone abzumontieren, muss die Messingschraube am Ende der Patrone entfernt werden (10 mm Schraubenmutter).
3. Die Patrone kann jetzt ohne Werkzeug entfernt werden.
4. Die neue Patrone anbringen und die Messingschraubenmutter montieren und anziehen (um die Schraubenmutter anzuziehen, ist es notwendig mit einer Spitzzange auf der Stange in der Mitte die Patrone zu kontern).



Item No. 11070

Exchange of the Aduro-tronic cylinder:

The package contains:



Directions:

1. If the stove has a drawer, then start by removing this by clicking the drawer of the slides
2. Remove the cylinder by removing the brass nut at the end of the cylinder (10 mm. nut)
3. The cylinder can now be removed without the use of any tools
4. Place the new cylinder and mount and tighten the brass nut. (In order to be able to tighten the nut completely you need to hold versus with a sharp pair of tongs on the bar in the middle of the cylinder).

