

Varenr. 51100

Udskiftning af håndtag:

Pakken indeholder:

1 stk. håndtag



Vejledning:

Udskiftning af håndtaget:

- Demonter de to skruer under håndtaget og fjern håndtaget
- Skrue det nye håndtag fast.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.

Modellnr. 51100

Austausch des Griffes:

Paketinhalt:

1 Stck. Handgriff



Anleitung:

- Montieren Sie die zwei Schrauben unter dem Griff ab und nehmen Sie den Griff heraus.
- Den neuen Griff festschrauben.

Sie können jetzt den Kaminofen wieder benutzen.



Réf. 51100

Remplacement de la poignée :

Le colis contient :



Procédure :

- Dévissez les 2 vis se trouvant sous la poignée et enlevez-la
- Vissez la nouvelle poignée

Vous pouvez utiliser votre poêle à nouveau

Item No. 51100

Exchange of handle:

The package contains:



Directions:

- Remove the 2 screws under the handle and remove the handle
- Fasten the new handle instead

Hereafter you can use the stove again.